

Общие советы

Покраску стен следует начать с потолка, окрашивая от окон, вглубь помещения. Только что окрашенная стена может дать совершенно другой результат, чем ожидалось. Только после полного высыхания краски следует судить об окончательном результате.

Покраску начинаем от стыков поверхностей (углы, потолок, стены, профили и т.п.). Для этого используем кисти хорошего качества, после чего продолжаем работу малым валиком. Чтобы избежать неэстетичных полос на окрашенной поверхности, не следует красить длинными полосами, тянущимися через всю стену. Краску следует наносить равномерными короткими вертикальными полосами, разглаживая краски по сторонам движениями сверху вниз. Всегда следует начинать покраску с верха – никогда с низа. Каждый следующий фрагмент должен накладываться на предыдущий – благодаря этому избежим неокрашенных мест. Такой способ нанесения краски на поверхность позволит нам равномерно окрасить всю необходимую площадь.

Следует помнить, что, начав покраску одной стены, нельзя делить работу во времени: это может привести к появлению ненужных полос между этапами работы.

Для многих работ, как внутри помещений, так и снаружи, необходима стремянка. В зависимости от ее предназначения, выбираем стремянку соответствующей высоты и вида. Важным фактором для выбора стремянки является максимальная возможность ее раскрытия и безопасной установки. Никогда не становитесь на последнюю ступень: наиболее оптимальной позицией для проведения малярных работ является работа на второй ступени от верха. С одной стороны, это позволяет достать до наиболее высоких точек поверхности, с другой – гарантирует необходимую безопасность и устойчивость. Большинство стремянок имеют также крючки, на которые можем повесить емкость с краской.