

Выбор соответствующих инструментов для проведения малярных работ

Покраска внутренних стен помещений – это прекрасный повод освежить интерьер жилых помещений при небольших затратах. Малярные работы очень просты сами по себе, но без соответствующих инструментов они могут не дать ожидаемого результата и затянуться во времени.



Вид валика должен быть подобран в соответствии с видом используемой краски. Существует простое правило: чем более гладкая поверхность для покраски, тем короче должен быть ворс валика, который понадобится для работы. Ручка для валика должна позволять закрепить ее на телескопическом стержне в случае необходимости, благодаря которому с легкостью можно работать на высоте. Работая с красками нескольких цветов, лучше всего использовать отдельный валик для каждого цвета, или очень тщательно очищать валик перед каждой сменой цвета. Неоценимой является роль малярной ванночки. Она значительно упрощает доступ к краске: без хлюпанья и впитывания избыточного количества краски. Кисти должны быть подобраны в соответствии с видом окрашиваемой поверхности. Выбор кисти высокого качества даст необходимый результат без особых трудностей. Для покраски труднодоступных мест или узких проходов, следует использовать угловую кисть – незаменимый инструмент для покраски оконных рам. Тем не менее, широкая малярная кисть более универсальна – для покраски больших поверхностей, углов или поверхностей возле плинтусов.

Покраску каждой стены следует начинать с углов и краев, после окончания этого этапа работ, можно приступать к покраске оставшейся части поверхности.