

Покраска снаружи помещений

Покраска поверхностей снаружи помещений позволит правильно защитить и украсить дом на многие годы.



Существует много видов наружных поверхностей, которые могут быть покрашены: кирпич, цементные блоки, структурные штукатурки, панели и изделия из дерева. Основным правилом при покраске наружных поверхностей является удаление с них грязи, потрескавшейся краски и прочих препятствий. Это можно сделать с помощью скребка, цикли или кисти.

Очень важным фактором при проведении малярных работ снаружи помещений, является использование краски, стойкой к воздействию атмосферных явлений. Краски могут иметь ограничения температурных режимов или степени влажности в воздухе.

Следует отметить, что покраску снаружи помещений начинаем с больших поверхностей, таких, как стены. Для удобства, лучше всего для таких работ использовать валики с широкой рабочей поверхностью (25 см), так называемые, фасадные. Эти валики отличаются большей пружинистостью, благодаря использованию негигроскопичной губки в качестве подкладки, которая увеличивает возможность попадания краски в наиболее шероховатые поверхности. Также, здесь применимо правило о длине ворса валика: чем более шероховатая поверхность, тем более длинный ворс валика. Следующим этапом малярных работ являются отделочные работы: окна, двери и т.п. Для покраски деревянных поверхностей существуют не только специальные краски, а и специальные инструменты. Не каждая кисть или валик могут использоваться для работы с лакобейцами, бейцами, импрегнаторами.

Пример:

Натуральный волос с шероховатой поверхностью, рекомендуем для работ с красками и лаками на основе растворителей. В отличие от искусственного волоса, щетина имеет от двух до трех окончаний, которые образуют так называемый флажок. Он обеспечивает более ровное и гладкое покрытие поверхности, что гарантирует получение соответствующего слоя краски.

Синтетический волос из полиэстрового волокна, благодаря значительно меньшей впитываемости воды, идеально подходит для работы, как красками и лаками на основе воды, так и лазурями и средствами для защиты древесины.

Конский волос, в большей части своей, цилиндричен и не имеет натурального стрижня. Используется для производства щеток для обойных работ высокого качества, а также макловиц. Фибра – это натуральное волокно растительного происхождения, из листьев тропической агавы. Чаще всего используется для нанесения битумных и известковых растворов.